

# Entretien

## ■ CONSEILS D'ENTRETIEN

Un entretien systématique des centrales ADF leur assure un fonctionnement correct; cet entretien est facilité par l'observation des indications concernant l'implantation et le montage des appareils.

Tous les éléments nécessitant une intervention (filtres, ventilateurs, échangeur) sont facilement accessibles par les panneaux d'habillage démontables qui font office de portes d'accès.

Les composants sont montés sur glissière pour une intervention rapide et sans outillage spécifique.

Périodicité conseillée des interventions d'entretien :

SECTION	1 mois	1 an
Filtration	Nettoyage	Remplacement éventuel de la cassette
Récupérateur		Nettoyage éventuel Vérification évacuation condensats
Ventilateurs		Dépoussiérage Tension courroie (ADF3)

NOTA : les périodicités d'entretien conseillées sont bien sûr fonction des pollutions (poussières) contenues dans l'air neuf et l'air extrait.

## ■ PIÈCES DÉTACHÉES

DESIGNATION	ADF 1	ADF 2	ADF 3
Cassette filtre de rechange	Code 59 152	Code 59 162	Code 59 172
Moteur de secours non monté 1000 tr/min.	Code 58 201	Code 58 211	Code 58 221
Moteur de secours non monté 1500 tr/min.	Code 58 202	Code 58 212	Code 58 222
Servo-moteur Variation de débit 2 allures	Code 58 257	Code 58 257	Code 58 257
Servo-moteur Variation continue de débit	Code 58 256	Code 58 256	Code 58 256